



Inhalt:

- 1 x AGXX[®]-Ronde, d = 32 mm (Einlauf-Gehäuseteil)
- 1 x AGXX[®]-Ronde, d = 27 mm (Auslauf-Gehäuseteil)
- 1 x Ersatzmembran (Membranfilter-Kartusche) 0,2 µm mit O-Ring
- 1 x Hygiene-Handschuhe
- 2 x Verschluss-Kappen für ½“ GARDENA[®] Anschlüsse

Filterwechsel:

- Eine neue **ae-aqua** Membranfilter-Kartusche zum Wechseln bereit legen, aber **noch nicht** aus der sterilen Verpackung entfernen.
- Die blauen Verschlusskappen vom Befüllfilter entfernen und das Wasser aus beiden Gehäuseteilen des Filters entleeren.
- Den Filter öffnen, indem die beiden Gehäuseteile auseinander geschraubt werden. Die benutzte Membran und die eingelegten AGXX[®]-Gewebestücke entfernen und die Gehäuseteile gründlich ausspülen.
- *Aus hygienischen Gründen bitte zum Einsetzen der neuen Membran sowie der AGXX[®]-Gewebestücke die mitgelieferten sterilen Gummihandschuhe anziehen.*
- Die neuen AGXX[®]-Gewebestücke entsprechend ihrer Größe in die zuvor gereinigten Gehäusehälften des Befüllfilters einlegen.
- Die neue Membran aus der sterilen Verpackung entfernen und analog zur entfernten Membran einsetzen.
- Die beiden Gehäusehälften wieder zusammenschrauben.
- Weitere Benutzung des ae-aqua Befüllfilters wie unter Punkt 3 der Bedienungsanleitung des Filters beschrieben.
- Gebrauchten Filter im Hausmüll entsorgen.



Feindrahtwerk Adolf Edelhoff GmbH & Co. KG
Großen Teich 33 • 58640 Iserlohn
Tel.: + 49 (0) 2371 4380 99 • info@edelhoff-aqua.de
www.ae-aqua.de

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen**